



TXT– Hidrostop Bi-Componente

DESCRIPCION

TXT –Hidrostop Bi-Componente Revestimiento impermeabilizante, semiflexible, bicomponente (A+B), a base de cementos especiales, aditivos minerales y polímeros de excelentes características impermeabilizantes.

USOS

- Impermeabilización de subsuelos, cortinas, pozos de ascensores.
- Muros linderos de hormigón, cimientos, fundaciones, paredes internas y externas.
- Reservorio de agua potable enterrado.
- Sauna húmeda.
- Pisos fríos en contacto con el suelo.
- Estructuras sujetas a infiltraciones de la napa freática.
- Baños, cocinas, lavanderías, áreas de servicio y lavabos.

VENTAJAS

- Resistente a las altas presiones hidrostáticas, tanto positivas como negativas.
- Resiste hasta 60 m.c.a. (metros de columna de agua).
- Presenta óptima adherencia y resistencia mecánica.
- No altera la potabilidad del agua, siendo no tóxico e inodoro.
- Producto de fácil aplicación, con brocha o escoba de pelo.
- Aplicado sobre superficies de hormigón, mampostería y morteros.
- Permite asentamiento directo de revestimientos sin la necesidad de protección mecánica en caso de baños, cocinas y lavanderías

PRESENTACIÓN

- Kit 18 kg

DATOS TECNICOS

CARACTERÍSTICAS	PARTE A	PARTE B
Aspecto	Líquido	Polvo
Color	Blanco	Gris
Aspecto de la mezcla (A+B)	Líquido viscoso gris	
ENSAYOS	RESULTADOS	
Temperatura mín./máx. de aplicación	10°C a 35°C	
Período mínimo entre manos	2 a 6 horas	
Tiempo de cura total	5 días	
	Ambiente cerrado 7 días	
Tiempo de utilización de la mezcla (A+B)	40 minutos	
Estanqueidad por presión positiva	>0,1 MPa	
Estanqueidad por presión positiva	>0,6 MPa	
Rendimiento (varia depende de la planimetría del sustrato.	Entre 2 a 5 kg/m ²	
Vencimiento	8 meses desde la fecha de fabricación	

PRECAUCIONES

El secado del producto está relacionado con las condiciones de temperatura ambiental y climáticas.



TXT– Hidrostop Bi-Componente

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

El sustrato debe estar limpio, sin partes sueltas o desmenuzadas, crema de cemento, aceites, desmoldantes o cualquier otro tipo de material que pueda perjudicar la adherencia. Cuando se trate de estructuras de concreto, se recomienda lavar con un cepillo de acero y agua o con un chorro de agua a alta presión.

Los nidos y las fallas de hormigón deben ser tratados.

APLICACIÓN

Saturar bien la superficie y aplicar las manos necesarias para cada caso, de acuerdo con la tabla de consumo

Mezcle constantemente el producto durante la aplicación. Aplicar con un cepillo rectangular o una escoba.

Aplique la primera mano y espere a que se seque durante al menos 4 horas.

Aplicar las siguientes "manos" en sentido transversal en capas uniformes durante un periodo igual o en función de la temperatura ambiente hasta alcanzar el consumo especificado.

El intervalo entre manos es de 4 a 8 horas.

Esparcir arena cernida y seca antes de que se seque la última mano, para un mejor anclaje del mortero de protección mecánica o del revestimiento final.

Espere a que el producto se cure durante al menos 5 días antes de realizar la prueba de estanqueidad y ejecución de la protección mecánica. En el caso de tanques y entornos cerrados, espere al menos 7 días.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en condiciones secas a temperaturas entre +5°C y +35°C. Proteger de la luz solar directa y las heladas.

SEGURIDAD

Producto no peligroso, sin embargo, considere las siguientes medidas de primeros auxilios.

En caso de contacto con la piel: Quite las ropas contaminadas y lave con abundante agua tibia y jabón. Si existe irritación, consulte un médico.

En caso de contacto con los ojos: Lave con chorro de agua por espacio de 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consulte un médico.

En caso de ingestión: Beba al menos 3 vasos de agua (600 ml) y consulte un especialista. No induzca vómitos.

En caso de dudas contacte a nuestro Departamento Técnico.